

# アナウンスマシーン 登録音声

アナウンスマシーンには、4種類の警報メッセージを登録することができます。


出荷時には、4種類の警報メッセージが登録されています。

- ①緊急地震速報 (No.1)      ②緊急地震速報 訓練用 (No.2)
- ③津波警報 (No.3)        ④津波警報 訓練用 (No.4)

下記音声をアナウンスマシーンに登録しています

No.1	「NHKチャイム音」緊急地震速報 強い揺れに警戒して下さい 揺れが収まるまで その場で安全を確保して下さい  「NHKチャイム音」緊急地震速報 強い揺れに警戒して下さい 揺れが収まるまで その場で安全を確保して下さい
No.2	ただ今より 緊急地震速報の訓練放送を行います 「NHKチャイム音」緊急地震速報 強い揺れに警戒して下さい 揺れが収まるまで その場で安全を確保して下さい  訓練放送です 「NHKチャイム音」緊急地震速報 強い揺れに警戒して下さい 揺れが収まるまで その場で安全を確保して下さい
No.3	「津波用オリジナルサイレン音」津波警報が発令されました 高台へ避難して下さい  「津波用オリジナルサイレン音」津波警報が発令されました 高台へ避難して下さい
No.4	ただ今より 津波警報発令後の避難訓練を行います 「津波用オリジナルサイレン音」津波警報が発令されました 高台へ避難して下さい  訓練放送です 「津波用オリジナルサイレン音」津波警報が発令されました 高台へ避難して下さい

[EV-20R 前面]



No.1 No.2 No.3 No.4

総発売元

緊急地震速報のリーディングカンパニー  
株式会社 J コーポレーション

総合窓口 0742-53-7833

業務管理センター 奈良県奈良市押熊町557-7 4F